



Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.

Caractéristiques techniques

Huella de CO₂ (TM65 Midlevel Report)	5 kgCO ₂ e
TM65 Midlevel Report	Enlace al certificado
Poids :	0.5 kg
Largeur :	638 mm
Profondeur :	237 mm
Hauteur :	123 mm

Le frein de pied pour le chariot de votre étagère coulissante sert à maintenir le chariot dans le rail de guidage à n'importe quelle position. En actionnant une fois le frein de pied, votre étagère coulissante est fixée, et en appuyant à nouveau, vous libérez le frein de pied et l'étagère peut être à nouveau déplacée.

Le frein de pied facile à utiliser permet de bloquer le chariot d'une étagère mobile Hupfer à n'importe quelle position. Le frein de pied Hupfer en acier inoxydable offre plus de confort et de sécurité lors de la manipulation des systèmes d'étagères mobiles. En actionnant une fois le frein de pied, votre étagère mobile est stable et peut être utilisée sans être déplacée à nouveau. En confirmant à nouveau, vous libérez le frein de pied et l'étagère peut à nouveau être déplacée librement. Le frein de pied peut être monté des deux côtés et à tout moment après coup.

- Le pédal permet de bloquer le chariot et de manipuler le tiroir sans interruption
- La conception permet un montage des deux côtés et un positionnement libre
- L'utilisation optionnelle permet un ajout à tout moment et une utilisation flexible
- Le matériel de fixation fourni garantit un montage sans effort et une installation rapide
- La construction robuste garantit une grande capacité de charge et une longévité